

NOTICE DE MONTAGE
ANTI-SIPHONNAGE GASOIL POUR GOULOTTE DE RESERVOIR
DIAMETRE 105 2 ERGOTS

PAR COLLAGE :

- 1 - Enduire de colle LOCTITE 648 la paroi intérieure de la goulotte (4)
 - 2 - Positionner l'anti-siphonnage sur le réservoir à équiper et le tourner dans le sens de fermeture du bouchon.
- Pour plus de facilité, positionner le bouchon avant l'encollage.

PAR RIVETAGE :

- 1 - Positionner le système TOP.105 G avec son joint sur la goulotte du réservoir, le faire tourné d'environ de 2 à 3 cm.
- 2 - Avec une pointe à tracer, repérer les 2 trous du système TOP.105 P.L. sur la goulotte percer et ébavurer.
- 3 - Fixer le TOP.105 P.L. avec les 2 rivets fourni, attention de ne pas oublier le joint d'étanchéité fourni .. Pour fixer les rivets procéder ainsi : Mettre en place la tête de rivet, insérer tour à tour sur chaque tige de rivet la rehausse fournie avec les rivets, afin d'accéder avec la pince à riveter, fixer le rivet, renouveler l'opération sur chacun des autres rivets.

T105 G Riveté ou collé

Affectation : Mercedes - Volvo - Man - Renault
Daf - Iveco - Tracer (à partir de 1994)

Tous véhicules Ø 105 Extérieur
de la goulotte

4 points d'ancrage :

Blocage par 2 axes ①

Fixation par 2 rivets spéciaux ②
à l'intérieur de la goulotte

Réhausse ③

